

箱を開けてから本装置の初期設定を完

このスタートアップガイドに従って作

スタートアップガイド

856-126855-004-00 2007年4月 初版

© NEC Corporation 2007 弊社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

このマニュアルは再生紙を使用しています。

添付品を確認する

了するまでの手順を説明します。

梱包箱を開け、添付品がそろっていることを確認してください(ご注文の構成により、下記 以外の添付品が同梱されている場合があります)。

- 電源コード
- フロントベゼル

業してください。

- 内側に貼り付けられています)

(ステップ4を参照)

- セキュリティキー(フロントベゼル ● ラック搭載用取り付け部品
- EXPRESSBUILDER CD-ROM* 使用上のご注意
- Additional Server Licence(1) (DianaScopeのライセンス)
- お客様登録申込書
- ソフトウェアパッケージー式 保証書(本体梱包箱に貼り付けられ (バックアップCD-ROM含む) ています)
- SystemGlobe DianaScope スタートアップガイド(本書)

♠ 添付のCD-ROMおよびフロッピーディスクは、再セットアップの時に必要となりますので ●重要 大切に保管しておいてください。

* EXPRESSBUILDER CD-ROMの中には「ユーザーズガイド」や各種オンラインドキュメントも格納されてい ます。ユーザーズガイドやオンラインドキュメントはAdobe Readerで閲覧できるPDFファイルです。

ユーザーズガイドを読む

ユーザーズガイドはバックアップCD-ROMの中に格納されています。ユーザーズガイドは Adobe Readerで閲覧できるPDFファイルです。

<バックアップCD-ROM>:/nec/doc/mw300e_ug.pdf

ユーザーズガイドでは、本装置を安全に取り扱うための注意事項や Startup Guideでは記載されていないセットアップに関する詳細な 説明、運用やアップグレードに関する説明が記載されています。ま た、「故障かな?」と思ったときのトラブル回避の手段やサービスに 関する情報も記載されています。本装置を取り扱う前にぜひお読み ください。




U/, PDFファイルを閲覧するためには、Adobe Reader 日本 語版が必要です。Adobe Readerはアドビ社のWebサイト ✔ヒント から無償でダウンロードすることができます(http:// www.adobe.co.jp)。



製本されたユーザーズガイドが必要な場合は、もよりの販売店、またはお買い求めの販売店 にお問い合わせください。また、ユーザーズガイドは、NECのWebサイトからダウンロード することができます(http://nec8.com/ → [サポート情報]をクリックしてください)。

ラックを設置する

本体はEIA規格に適合した19型 (インチ)ラックに設置して使用します。ラック に設置する場合は、次の条件を守ってラック を設置してください。



/! 安全に関するご注意

装置をセットアップする前に「ユーザーズガイド」の 「使用上のご注意 - 必ずお読みください - 」

をお読みの上、注意事項を守って正しくセットアップしてください。

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。
 内蔵型オプションの取り付け・取り外しは電源コードをコンセントから抜いて行ってください。
 雷が鳴り出したらケーブル類を含め装置に触らないでください。落雷による感電のおそれがあります。
- 「ユーザーズガイド」に記載されている内容を除き、分解・修理・改造を行わないでください。


- 持ち運びの際は2人以上で装置の底面をしっかりと持って運んでください。● 水、湿気、ほこり、油、煙の多い場所、また直射日光の当たる場所に設置しないでください。● 装置に添付されている電源コード以外を使用しないでください。
- 電源コードは指定の電圧、コンセントに接続してください。
- 電源コードはタコ足配線にしないでください。

本体を設置する

本体をEIA規格に適合した19型(イ ンチ)ラックに設置します。 (プラスドライバ・マイナスドライバが必要)


取り付け部品の確認

- ① マウントブラケット ⑥ フロントベゼル
- ② マウントホルダー(L) ⑦ コアナット
- ③ マウントホルダー(R) ⑧ ネジA(M4,6mm)
- ④ サポートブラケット ⑤ エクステンション
- ⑨ ネジB(M3, 6mm) ⑩ ネジC(皿ネジ, M3, 6mm)
- ① ネジD(M5, 10mm) ブラケット



作業の流れ

- マウントブラケットの取り付け
- ② マウントホルダーの取り付け
- コアナットの取り付け
- サポートブラケットの取り付け
- 本体の取り付け




ラックの設置や本体の取り付けは必ず **●**重要 複数名で行ってください。


の風行きが700mml/

上のときに必要。

1 マウントブラケットのネジ穴と本体側面のネ ジ穴を合わせ、ネジA(各2本)で固定する。




2 ネジB(各1本)でマウントホルダーを取り付け



それぞれのエンボスをボス穴にはめ込んでください。

3 本体を取り付ける位置(高さ)を確認してからコ アナットをラックフレームのスロット(角穴)に 取り付ける(前面/背面とも片側に2個ずつ)。



ラック前面 ラック背面 (1U間にある3つのス (1U間にある3つのスロットの ロットのうち上と中央 うち上と下に取り付ける) の2つに取り付ける)

コアナットはラック内側からマイナスドライバなどでコ アナットのクリップをスロットに引っかけてください。

4 <ラックの奥行きが700mm以上の場合のみ>

①マウントブラケットを引き ②エクステンションブラ 延ばし、分解する。 ケットをブラケットB に差し込む。 ブラケットB (マウントブラケット の内側のブラケット




(マウントプラケット・ ツメに引っかかるまで の外側のブラケット)・ 差し込む

③ エクステンションブラ ケットをネジC(1本)で 固定する。

· ④ ブラケットAをTクス テンションブラケット に差し込む。




5 コアナットを取り付けた位置にサポートブラ ケット前後のフレームを合わせる。




サポートブラケットの連結部分にある穴がもう一方の サポートブラケットでふさがれていることを確認して ください。少しでも隙間がある場合は、エクステン ションブラケットを取り付けてください。隙間が見え る状態ではサポートブラケットの連結部分の強度が維 持できません。力が加わると連結部分が外れてしまう おそれがあります。

6 サポートブラケットを支えながらネジD(左右 各3本)で固定する。




- コアナットのネジ穴がサポートブラケットのネ ジ穴の中央に位置するように固定してくださ
- 装置を搭載したときに上下に搭載されている装 置とぶつかる場合は、取り付け位置の調整が必 要になります。
- 7 本体前面が手前になるように持ち、本体側面 のマウントブラケットをサポートブラケットに 差し込む。



● 取り付けは1人でもできますが、なるべく複数 名で行うことをお勧めします。

● 本体の上下に搭載されている装置とぶつかる場 合は、いったん本体を取り出して、サポートブ ラケットの固定位置を調整してください。

8 本体の前面をゆっくりと押してラックへ完全 に押し込み、セットスクリューでラックに固定



ケーブルを接続する

本体背面にLANケーブルを接続した後、添付の電源コードを接続します。ユーザーズガイド の2章を参照してください。

システムが割り振るLANポート番号(eth n·n=数字)は次のとおりです。


オプションのNICなし

オプションのNICあり - ethO: オプションのNIC

eth0: 1💑 - eth1: 2 🚜

– eth1:1₽ - eth2: 2#

また、デフォルトで通信用インタフェースとして割り当てられているポートは、ethOです(設 定は初期セットアップの完了後、 Management Consoleから変更することができます)。



引き続きシステムのセットアップをします。裏面をご覧ください。ᅟᄦᆃᄦᆃᄦ

インストール/初期導入設定用ディスクを作成する

本装置を、Mail、Webサーバーとして運用するために最低限必要となる設定情報が保存されたディスクを作成します。添付の「インストール/初 期導入設定用ディスク」とWindows XP、またはWindows 2000が動作するコンピュータを用意してください。詳しくはユーザーズガイドの3章「イン ストール/初期導入設定用ディスクの作成」を参照してください。

- **1** Windowsマシンを起動する。
- 2 フロッピーディスクドライブに添付の「インス トール/初期導入設定用ディスク」をセットする。


インストール/初期導入設定用ディスクはライト プロテクトされていない状態にしてください。

3 エクスプローラなどからフロッピーディスク ドライブ内の「初期導入設定ツール (StartupConf.exe)」を起動する。

初期導入設定ツールが起動します。ツールは ウィザード形式で進みます。入力した内容が 間違っている場合は先に進めません。警告 メッセージに従って入力内容を確認・修正し てください。




4 [次へ]をクリックする。



5 管理PCから本装置にログインする際の管理者 (admin)パスワードを設定する。

ここで入力したパスワードは、管理者 8 実ドメインのグループを設定し、[次へ]をク (admin)でログインする場合に必要となりま す。パスワードを忘れたり、不正に利用され たりしないように、パスワードの管理は厳重 に行ってください。

- 動 本装置に添付の「rootパスワード」に記載され たパスワードを入力する。
- 2 パスワードを入力する。
- **3** ②で入力したパスワードを入力してパス ワードの確認をする。
- ④ [次へ]をクリックして次に進む。




パスワードは画面に表示されない(「*」で 表示される)ため、タイプミスのないよう に注意する

6 ネットワークの設定をする。


ここで設定する情報はLANポート1(システム からはethOポートとして扱われます) に対する ものです。

- タイプミスのないように各値を入力す る。
- **2** セカンダリネームサーバが存在する場合 のみ入力する。
- 3 [次へ]をクリックして次に進む。




__________ [7] ネットワークの設定をして[次へ]をクリックする。

ここで設定する情報はLANポート2(システム からはeth1ポートとして扱われます)に対する ものです。フェイルオーバクラスタ構成で運用 する場合のみ設定します。



リックして次に進む。




1文字目は英数字、2文字目以降は英数字と ハイフンからなる最大15文字の全小文字

<指定できない文字列>


adm, admin, apache, bin, canna, daemon, dip, disk, floppy, fml, ftp, games, gopher, kmem, ldap, lock, lp, mail, mailnull, man, mem, named, news nfsnobody nobody nscd ntp. pcap, root, rpc, rpcuser, rpm, slocate, smb, smbguest, smmsp, sshd、sys、tty、users、utmp、uucp、 vcsa, wbmc, webalizer, wheel, wnn, xfs

9 本装置の動作モードを指定する。

- 通常の状態で運用する場合。
- 2 ロードバランスクラスタ構成で運用する 場合。
- 3 フェイルオーバクラスタ構成で運用する 場合。
- 4 指定したら、[次へ]をクリックして次に 進む。



- 10 メール配送の設定をする。
 - **●** DNSで配送する場合。
 - 2 スマートホストを使用する場合。
 - 3 直接配送するドメイン名(任意)。
 - 4 指定したら、「次へ]をクリックして次に 進む。



<スマートホストとは?>

ファイアウォールが設置されたイントラネット内 にメールサーバを設置する場合などは、すべての メールを特定のメールサーバを介して配送する必 要があります。そのサーバのことを「スマートホ スト」と呼びます。スマートホストを使用する場 合でも、ファイアウォールの内側で、イントラ ネット用のDNSが設置されており、DNSによる 配送が可能な場合は、「直接配送するドメイン名」 にイントラネットのドメイン名を入力することで ファイアウォール内に関しては、スマートホスト を介さずに配送することができます。

なお、ファイアウォールのDMZ(非武装地帯)上 のメールサーバのように、特定のドメインに対す る配送ホストをDNSを使用せずに静的に決定す る必要がある場合は、セットアップ完了後、 Management Consoleを使用し、メールサーバ の設定の「静的配送の設定」により設定します。

すべての入力が完了したら、設定した内容がインス トール/初期導入設定用ディスクに書き込まれます。 設定完了のメッセージが表示されるまでフロッピー ディスクドライブから取り出さないでください。

インストール/初期導入設定用ディスクは再セッ トアップの際にも使用します。セットアップの完了後 も大切に保管してください。

初期導入設定情報を ロードする

インストール/初期導入設定用ディス クの内容を本体にロードして初期セットアップを します。詳しくはユーザーズガイドの3章を参照 してください。

- 1 本装置のLANポート1コネクタ(eth0)と LANポート2コネクタ(eth1)がLANケーブ ルによりネットワーク環境として使用する ハブに接続されていることを確認する。
- 2 ステップ6で作成したインストール/初期導 入設定用ディスクがライトプロテクトされ ていないことを確認して、本体のフロッ ピーディスクドライブにセットする。
- **3** 本体の電源をONにする。

セットアップを開始します。5~6分ほどで 完了します。

セットアップに失敗した場合は、自動的に 電源がOFF(POWERランプ消灯)になりま

- 4 フロッピーディスクドライブのアクセスラ ンプが消灯していることを確認して、イン ストール/初期導入設定用ディスクを取り出
- [5] Windowsの「メモ帳」などを使って、インス トール/初期導入設定用ディスク内のログ ファイル(logging.txt)を開く。


ログファイルに[Info: completed.]と出力さ れていたらセットアップは正常に完了して います。

それ以外の出力(ログ)がある場合は、ユー ザーズガイドの3章「システムのセットアッ プ はたは7章を参照してトラブルの解決を 試みてください。それでも解決できない場 合は保守サービス会社にお問い合わせくだ

6 添付のフロントベゼルを取り付けてセキュ リティキーでロックする。

セキュリティキーは大切に保管してくださ い。

ツメをフレームに引っかける



システムにログインし、各種設定をする


クライアン トPCのWebブラウザからネットワークを介してシステムにログインします。詳 しくはユーザーズガイドの4章を参照してください。

- 2 Webブラウザの設定を確認する。

Host:www.nec.co.jp

- プロキシを経由させない
- キャッシュ機能を使用しない
- **3** 「アドレス(または場所など)」に「https://< 本装置に割り当てたIPアドレスまたは FQDN>:50453/1と入力する。
- 1 クライアントPC上でWebブラウザを起動する。 4 [システム管理者ログイン]をクリックする。
 - 5 ユーザー名に「admin」、パスワードにはセット アップ時に指定した管理者パスワードを入力す

管理者用のトップページが表示されます。



フェイルオーバクラスタ構成


運用系

ロードバランスクラスタ構成

構成時には、別売のCLUSTERPRO Xが

てください。

必要です)。



業務引き継ぎ

ESMPRO/ServerAgentの設定をする

本体の状態を監視するソフトウェア[ESMPRO/ServerAgent]がインストール済みで す。ファンやマザーボード、ハードディスクドライブ、本体の温度などを監視するこのソフトウェアの 設定(しきい値やイベントの通報先)をします。

詳しくは、バックアップCD-ROMにあるESMPRO/ServerAgentユーザーズガイドを参照してください。

<バックアップCD-ROM>:/nec/doc/esmpro.sa/users v394041.pdf (SATA HDD単体接続) <バックアップCD-ROM>:/nec/doc/esmpro.sa/users v42.pdf (SATA HDD単体接続以外用)

接続に使用するクライアントマシンによっては罫線が文字化けすることがありますが、それぞれの機能 は問題なく動作します。

管理コンピュータのセットアップをする

本装置をネットワーク上から管理・保守するソフトウェアを管理コンピュータにインストー ルします。ソフトウェアは、本体に添付の「EXPRESSBUILDER (SE) CD-ROM」に含まれていま す。管理コンピュータのCD-ROMドライブに「EXPRESSBUILDER (SE) CD-ROM」をセットす ると表示される「マスターコントロールメニュー」からそれぞれインストールすることができます。詳し くはユーザーズガイドの5章を参照してください。

【セキュリティパッチの適用について】

http://www.express.nec.co.jp/care/index.htmlに最新のセキュリ ティパッチがあります。定期的に参照し、適用してください。

以上で完了です。

待機系